


# newmotion®

## Home Advanced 2.1

3,7 - 22 kW



# USO/FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

---

## 6.1 PRIMA DELL'UTILIZZO: ATTIVAZIONE E REGISTRAZIONE

Per preparare il punto di ricarica per l'utilizzo, il proprietario deve attivarlo tramite il portale online [my.newmotion.com](https://my.newmotion.com).

Per questo processo è necessario il numero di serie del punto di ricarica, riportato sul lato destro del dispositivo.

Le carte di ricarica possono essere attivate nello stesso portale online.

## 6.2 USO REGOLARE

Connettere innanzitutto l'auto al punto di ricarica, collegando il cavo di ricarica.

Se si utilizza Plug&Charge, la sessione viene avviata automaticamente.






Occorre prima identificarsi, passando la carta di ricarica sopra il LED.

Il LED lampeggia in verde per autenticare la scheda. La sessione inizia dopo l'accettazione. Se il LED lampeggia in rosso, la sessione non è stata accettata.

Quando per la vettura è configurata la ricarica ritardata, il LED rimane verde fino a quando non è possibile iniziare la ricarica dall'auto dal punto di ricarica.

**Avviare la ricarica?** Collegare e identificarsi.

**Interrompere la ricarica?** Identificarsi e scollegare.

-  Carica completata o in attesa di ricarica
-  Collegare o identificarsi
-  In carica
-  Non accettato
-  Errore

### **Luce lampeggiante in verde o multicolore:**

procedura di avviamento o procedura di aggiornamento del software per il punto di ricarica.



**newmotion®**

A Member of the Shell Group